

Tau Unit Oil







Tau Unit Oil

DESCRIZIONE PRODOTTO

Disponibile sia con bruciatore tradizionale sia con bruciatore a basse emissioni inquinanti (Classe 3 secondo EN 267).

La gamma prevede inoltre per entrambe le soluzioni di combustione una versione solo riscaldamento ed una versione con bollitore integrato da 120 litri in acciaio inox per le versioni blu (basse emissioni) e vetrificato per le versioni con bruciatore standard.

Tutte le versioni sono dotate di ampio interfaccia di facile utilizzo, controllo digitale per ottimizzare la combustione.

La scheda di caldaia permette la gestione di un bollitore integrato o remoto per la produzione di acqua calda sanitaria e della temperatura di mandata in modalità climatica.

Il quadro elettrico è espandibile con regolazioni della serie RIELLOtech sia per la realizzazione di cascate che la gestione di più impianti sia ad alta che a bassa temperatura.

Tutti i modelli prevedono la gestione di una zona miscelata con valvola miscelatrice motorizzata e la possibilità di estensione, mediante appositi kit idraulici, per gestire un'ulteriore zona miscelata o diretta.

Tutte le versioni sono predisposte per l'integrazione di sistemi solari.


- Dimensioni d'ingombro contenute
- Semplicità d'installazione e di manutenzione garantita dalla totale accessibilità ai componenti interni
- Riduzione degli spazi d'ingombro.

DATI TECNICI


MODELLI			TAU UNIT 20 OIL	TAU UNIT 20 OIL BLU	TAU UNIT 28 OIL	TAU UNIT 28/120 OIL	TAU UNIT 28 OIL BLU	TAU UNIT 28/120 OIL BLU	TAU UNIT 35 OIL	TAU UNIT 35 OIL BLU	TAU UNIT 55 OIL	TAU UNIT 55 OIL BLU
Materiale							ACC			520		
Classe di rendimento							≥ 93 + 2					
Combustibile di alimentazione							0					
Temperatura ambiente di prova		°C						0				
P. foc. max		kW	19,9	19,9	28,7	28,7	28,7	28,7	34,5	34,5	55,0	55,0
P. foc. min		kW	19,9	19,9	28,7	28,7	28,7	28,7	34,5	34,5	55,0	55,0
	max	kW	19,16	19,16	28	28	28	28	33,3	33,3	53,1	53,1
P. nominale 80-60°C	min	kW	19,16	19,16	28	28	28	28	33.3	33,3	53.1	53,1
	max	kW	20,6	20,6	29,8	29,8	29,8	29,8	34,7	34,7	55,4	55,4
P. nominale 50-30°C	min	kW	20,6	20,6	29,8	29,8	29,8	29,8	34,7	34,7	55,4	55,4
	P. max	%	96,3	96,3	97,6	97.6	97,6	97.6	96,5	96,5	96.6	96,6
Rendimento a 80-60°C	P. min		96,3	96,3	97,6	97,6	97,6	97,6	96,5	96,5	96,6	96,6
	P. max		103,3	103,3	103,9	103,9	103,9	103,9	100,6	100,6	100,7	100,7
Rendimento a 50-30°C	P. min		103,3	103,3	103,9	103,9	103,9	103,9	100,6	100,6	100,7	100,7
Rendimento utile 30%	P. IIIIII		102	102	103,3	103,9	103,9	103,9	101,8	100,8	100,7	100,7
Perdite camino bruciatore spento											0,5	
Perunte cannino bruciatore spento	D 100 014		0,5 2,9	0,5 2,9	0,5 2,0	<u>0,5</u> 2,0	0,5 2,0	0,5 2,0	1,1	1,1	2,4	0,5
Perdite camino bruciatore acceso	P. max								2,8	2,8		2,4
	P. min	<u>%</u>	2,9	2,9	2,0	2,0	2,0	2,0	2,8	2,8	2,4	2,4
Perdite al mantello con T media 70°C e bruciatore		%	0,8	0,8	0,4	0,4	0,4	0,4	0,7	0,7	1,0	1,0
	spento		1,1	1,1				0,7	0,7	0,7	1,0	1,0
Temperatura fumi a P. max e P. min 80-60°C		°C	<u>86</u>	86 60	90	90	90	90	90	90	87	87
Temperatura fumi a P. max e P. min 50-30°C	D		60	60	67	67	67	67	64	64	66	66
Eccesso d'aria	P. max	<u>%</u>					1,					
Doubleton or continuous and a	P. min			0.000	0.040	0.042	1,		0.042	0.042		0.000
Portata massica fumi max-min		kg/s	0,008	0,008	0,012	0,012	0,012	0,012	0,013	0,013	0,023	0,023
Prevalenza residua fumi		Pa	35	35	35	35	35	35				
Perdite di carico lato fumi		mbar										
NOx		mg/kWh	200	89	200	200	91	91	160	100	155	102
Perdite di carico lato acqua con delta T 20°C		mbar							50	50	75	75
Prevalenza residua lato acqua con delta T 20°C		mbar	400	400	350	350	350	350				
Perdite di carico lato acqua con delta T10°C		<u> </u>							150	150		
Prevalenza residua lato acqua con delta T10°C		mbar	200	200	fuori	fuori	fuori	fuori	_	-	-	-
Contenuto di acqua			28	28	curva 28	curva 28	curva 28	curva	34	34	51	
Pressione massima di esercizio			28	28	28	28		28	34	34	51	51
		bar	- 12	12	10	12						
Capacità vaso di espansione (accessorio)			12	12	12	12	12	12				
Tensione di alimentazione	D	Volt/Hertz	205	21.0	220	220	230-50			177		
Potenza elettrica assorbita caldaia a P. max	P. max	W	205	340	230	230	340	340	177	177	177	177
	P. min	VV VV	205	340	<u>230</u> 90	230	<u>340</u> 90	<u>340</u> 90	177	177	177	177
Potenza elettrica assorbita pompe a P. max	P. max		90	90		90						
<u> </u>	P. min	W	90	90	90	90	90	90				
Diametro scarico fumi		mm		44-	44-	200		0	450	450		20-
Peso a vuoto		kg	115	115	115	200	115	200	152	152	205	205
Categoria secondo UNI 10642							B23P-C					
Contenuto d'acqua bollitore						120		120				
Dispersioni bollitore		W/K				1,65		1,2				
Materiale del bollitore						vetrificato		inox				
Assorbimento circolatore bollitore		W	_	_	_	90	_	90	_	_	_	_
Vaso di espansione sanitario (accessorio)						4						

DIMENSIONI DI INGOMBRO


TAU UNIT 20 OIL TAU UNIT 28 OIL TAU UNIT 20 OIL BLU



TAU UNIT 28/120 OIL - TAU UNIT 28/120 OIL BLU




TAU UNIT OIL 35 B TAU UNIT OIL 55 B TAU UNIT OIL 35 G TAU UNIT OIL 55 G




MODELLI		20 OIL	20 OIL BLU	28/120 OIL	28/120 OIL BLU	OIL 35 B	OIL 35 G
		28 OIL	28 OIL BLU			OIL 55 B	OIL 55 G
L	mm	600	600	600	600	600	600
P	mm	980	980	940	940	1150	1150
Н	mm	1025	1025	1650	1650	1025	1025

CIRCUITO FUMI




CIRCUITO IDRAULICO


TAU UNIT 20 OIL - TAU UNIT 20 OIL BLU - TAU UNIT 28 OIL - TAU UNIT 28 OIL BLU



TAU UNIT 28/120 OIL - TAU UNIT 28/120 OIL BLU




TAU UNIT OIL 35 B - TAU UNIT OIL 35 G



- 1 Corpo caldaia
- 2 Scambiatore secondario
- 3 Valvola di sfiato automatico
- 4 Manometro
- 5 Valvola miscelatrice
- 6 Circolatore impianto
- 7 Bruciatore
- 8 Rubinetto di scarico
- 9 Valvola di non ritorno
- 10 Sifone scarico condensa
- 11 Valvola di sicurezza impianto (3 bar)
- 12 Scarichi
- MI MixMandata impianto miscelato
- RI Mix Ritorno impianto miscelato
 - 1 Corpo caldaia
- 2 Scambiatore secondario
- 3 Valvola di sfiato automatico
- 4 Manometro
- 5 Valvola miscelatrice
- 6 Circolatore impianto
- 7 Bruciatore
- 8 Rubinetto di scarico
- 9 Valvola di non ritorno
- 10 Sifone scarico condensa
- 11 Valvola di sicurezza impianto (3 bar)
- 12 Scarichi
- 13 Bollitore
- MI Mix Mandata impianto miscelato
- RI Mix Ritorno impianto miscelato
- UAC Uscita acqua calda sanitaria
- EAF Entrata acqua fredda sanitaria
 - 1 Corpo caldaia
- 2 Scambiatore secondario
- 3 Valvola di sfiato automatico
- 4 Manometro
- 5 Valvola di sicurezza impianto (3 bar)
- 6 Bruciatore
- 7 Rubinetto di scarico
- 8 Sifone scarico condensa
- 9 Scarichi
- 10 Uscita fumi
- MI Mandata impianto
- RI Ritorno impianto

TAU UNIT OIL 55 B - TAU UNIT OIL 55 G



- Corpo caldaia
- 2 Scambiatore secondario
- 3 Valvola di sfiato automatico
- 4 Manometro
- Valvola di sicurezza impianto (3 bar)
- Bruciatore
- Rubinetto di scarico
- Sifone scarico condensa 8
- 9 Scarichi
- 10 Uscita fumi
- MI Mandata impianto
- Ritorno impianto RI

SONDE DI TEMPERATURA

CARATTERISTICHE SONDE CALDAIA, MANDATA E BOLLITORE

T (°C)	R (Ω)	T °C	R (Ω)
-30.0	175203	30.0	8059
-25.0	129289	35.0	6535
-20.0	96360	40.0	5330
-15.0	72502	45.0	4372
-10.0	55047	50.0	3605
-5.0	42158	55.0	2989
0.0	32555	60.0	2490
5.0	25339	65.0	2084
10.0	19873	70.0	1753
15.0	15699	75.0	1481
20.0	12488	80.0	1256
25.0	10000	85.0	1070

T °C	R (Ω)
90.0	915
95.0	786
100.0	677
105.0	586
110.0	508
115.0	443
120.0	387
125.0	339
130.0	298
135.0	262
140.0	232
145.0	206

T °C	R (Ω)
150.0	183
155.0	163
160.0	145
165.0	130
170.0	117
175.0	105
180.0	95
185.0	85
190.0	77
195.0	70
200.0	64


CIRCOLATORE

TAU UNIT 20 OIL - TAU UNIT 20 OIL BLU - TAU UNIT 28 OIL -TAU UNIT 28 OIL BLU - TAU UNIT 28/120 OIL - TAU UNIT 28/120 OIL BLU

I gruppi termici TAU UNIT OIL sono equipaggiati di circolatore impianto già collegato idraulicamente ed elettricamente, che dispone delle prestazioni sotto riportate da utilizzare per il dimensionamento dell'impianto.

La funzione antibloccaggio è attiva solo se il gruppo termico è alimentato elettricamente.


È vietato far funzionare i circolatori senza acqua.



TAU UNIT OIL 35-55 B - TAU UNIT OIL 35-55 G

I gruppi termici TAU UNIT OIL non sono equipaggiati di circolatore che deve essere previsto sull'impianto.

Per il suo dimensionamento considerare la perdita di carico lato acqua, riportata di seguito nel grafico.



T Temperatura rilevata (°C) R Resistenza (Ω)

SCARICO FUMI E ASPIRAZIONE ARIA COMBURENTE

Il condotto di scarico ed il raccordo alla canna fumaria devono essere realizzati in conformità alle Norme ed ai regolamenti locali e nazionali.

È obbligatorio l'uso di condotti rigidi, resistenti alla temperatura, alla condensa, alle sollecitazioni meccaniche e a tenuta. I gruppi termici TAU UNIT OIL possono essere installati come apparecchi "stagni" utilizzando il kit accessorio specifico.

In questo caso, le lunghezze lineari massime dei raccordi scarico fumi ed aspirazione aria comburente sono:

- condotti concentrici (Ø80/125) = 6 m
- condotti separati (Ø80/80) = 10 + 10 m.

Queste lunghezze si riducono di 1 metro per ogni curva a 90°.


I gruppi termici TAU UNIT OIL possono essere installati in configurazione aperta B23P utilizzando condotti adeguati e nel rispetto delle regole d'installazione vigenti.

La lunghezza lineare massima del condotto è di 15 metri (10 metri per le versioni 35 e 55). Queste lunghezze si riducono di 1 metro per ogni curva a 90°.


I gruppi termici TAU UNIT OIL aspirano l'aria comburente dal locale di installazione attraverso le aperture di aerazione che devono essere realizzate in conformità alle Norme Tecniche.

È viatato tappare o ridurre dimensionalmente le aperture di aerazione.

TAU UNIT 20 OIL - TAU UNIT 20 OIL BLU - TAU UNIT 28 OIL -TAU UNIT 28 OIL BLU - TAU UNIT 28/120 OIL - TAU UNIT 28/120 OIL BLU



TAU UNIT OIL 35-55 B - TAU UNIT OIL 35-55 G




MODELLI		OIL 35 B OIL 35 G	OIL 55 B OIL 55 G
А	mm	173	164
В	mm	161	116

COLLEGAMENTI IDRAULICI


I gruppi termici TAU UNIT OIL sono progettati e realizzati per essere installati su impianti di riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria. Le caratteristiche degli attacchi idraulici sono le seguenti:

TAU UNIT 20 OIL - TAU UNIT 20 OIL BLU TAU UNIT 28 OIL - TAU UNIT 28 OIL BLU




IMPOSTAZ	IONE PARAMETRI		
5093	Si	MI	MixMandata impianto miscelato
5730	Sonda	RI	MixRitorno impianto miscelato
5890	Pompa collettore	UAC	Uscita acqua calda sanitaria
5930	Sonda collettore	EAF	Entrata acqua fredda sanitaria
5931	B31	Sc	Scarico condensa


TAU UNIT 28/120 OIL - TAU UNIT 28/120 OIL BLU



TAU UNIT OIL 35 B - TAU UNIT OIL 35 G



TAU UNIT OIL 55 B - TAU UNIT OIL 55 G



MODELLI		20 OIL 28 OIL	20 OIL BLU 28 OIL BLU	28/120 OIL	28/120 OIL BLU	OIL 35 B OIL 35 G	OIL 55 B OIL 55 G
MI - MI Mix	Ø	1" M	1" M	1" M	1" M	1" M	1"1/4 M
RI - RI Mix	Ø	1" M	1" M	1" M	1" M	1" M	1"1/4 M
UAC	Ø	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	_	_
EAF	Ø	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	-	-


Lo scarico della valvola di sicurezza deve essere collegato ad un adeguato sistema di raccolta ed evacuazione. Il costruttore dell'apparecchio non è responsabile di eventuali allagamenti causati dall'intervento della valvola di sicurezza.

Gli impianti caricati con antigelo obbligano l'impiego di disconnettori idrici.

La gestione di impianti a bassa temperatura (a pavimento) deve essere effettuata esclusivamente con circuiti provvisti di valvola miscelatrice. La scelta e l'installazione dei componenti dell'impianto è demandato per competenza all'installatore, che dovrà operare secondo le regole della buona tecnica e della Legislazione vigente.


Schemi idraulici di principio

TAU UNIT 20 OIL 0 TAU UNIT 20 OIL BLU - TAU UNIT 28 OIL 0 TAU UNIT 28 OIL BLU



- 1 Collettore solare
- 2 Pozzetto sonda collettore
- 3 Degasatore manuale
- 4 Rubinetto di sfiato
- 5 Valvola di sfiato
- 6 Manometro
- 7 Valvola di sicurezza
- 8 Scarico
- 9 Vaso d'espansione
- 10 Valvole di sezionamento
- 11 Termometro
- 12 Regolatore di portata
- 13 Misuratore di portata
- 14 Riduttore di pressione
- 15 Filtro addolcitore
- 16 Valvola di non ritorno
- 17 Miscelatore termostatico
- 18 Bollitore solare RIELLO 7200/2
- 19 Orologio
- UAC Uscita acqua calda sanitaria
- EAF Entrata acqua fredda sanitaria
- MI Mix Mandata impianto miscelato RI Mix Ritorno impianto miscelato
 - MC Mandata caldaia (utilizzare il kit)
 - RC Ritorno caldaia
 - M Mandata collettore
 - R Ritorno collettore
 - PB Pompa di carico bollitore solare
 - PR Pompa ricircolo sanitario
 - PS Pompa circuito solare
 - SE Sonda esterna
 - SB1 Sonda bollitore superiore (accessorio)
 - SB2 Sonda bollitore inferiore (accessorio)
 - SCo Sonda collettore (accessorio)

SCHEMA ELETTRICO



IMF	Ingresso multifunzione (*)
FU	Fusibile (6,3 A-T)
IP	Interruttore principale
SCH1	Scheda principale
SCH2	Scheda display e comandi
TF	Termostato fumi (90°C)
TS	Termostato di sicurezza (110°C +0/-6)
H1	Segnalazione intervento termostato di sicurezza
H2	Segnalazione di blocco bruciatore
AP	Apparecchiatura bruciatore
QX1	Uscita programmabile al parametro 5890.
	Vedere configurazione idraulica per

ulteriori approfondimenti.

RS	Splocco remoto bruciatore
PIMix1	Circolatore impianto miscelato
VMix1	Valvola miscelatrice
PB	Circolatore bollitore (solo per modelli "28/120")
SC	Sonda caldaia
SE	Sonda esterna (a corredo)
SMix1	Sonda mandata impianto miscelato
SB	Sonda bollitore (solo per modelli "28/120")
TSMix1	Termostato di sicurezza impianto miscelato
	(non fornito)


(*) Vedere parametro 5950-5951.

8


QUADRO DI COMANDO

Informazioni primarie / interfaccia comandi

TAU UNIT OIL



TAU UNIT OIL BLU



- 1 Segnalazione intervento termostato di sicurezza.
- 2 Regolatore elettronico
- 3 Tasto attivazione/disattivazione modo sanitario. Se attivato sul display compare una barra sotto il simbolo """
- 4 Display
- 5 Tasto per selezione modo di funzionamento. Una barra si posiziona in corrispondenza dei simboli:
 ② AUTOMATICO
 - ☆ COMFORT continuo
 - © RIDOTTO continuo
 - Trotezione antigelo. Sul display appare il simbolo "@"
- 6 Tasto informazioni "¡"
- 7 Segnalazione blocco bruciatore.

- 8 Riarmo manuale del termostato fumi. È accessibile svitando il cappuccio di protezione.
- 9 Riarmo manuale del termostato di sicurezza. È accessibile svitando il cappuccio di protezione.
- 10 Pulsante di sblocco remoto bruciatore
- 11 Tasto "¶" per selezione funzioni Spazzacamino/Test termostato di sicurezza
- 12 Tasto "" per selezione modo di funzionamento manuale
- 13 Tasto per conferma valore impostato
- 14 Manopola per modifica valore
- 15 Tasto uscita
- 16 Connettore BUS PC
- 17 Interruttore principale
- (*) Posti nella parte posteriore del quadro di comando.


LOCALE D'INSTALLAZIONE

I gruppi termici TAU UNIT OIL vanno installati in locali dotati di aperture di areazione conformi alle Norme Tecniche e adeguatamente dimensionate.

Tenere in considerazione gli spazi necessari per l'accessibilità ai dispositivi di sicurezza e regolazione e per l'effettuazione delle operazioni di manutenzione.

Verificare che il grado di protezione elettrica dell'apparecchio sia adeguato alle caratteristiche del locale di installazione.

I gruppi termici non possono essere installati all'aperto perchè non sono progettati per funzionare all'esterno.



Valori di riferimento

Conduttività elettrica

Ioni acido solforico

Ioni cloro

Ferro totale

Alcalinità M

Ioni zolfo

Ioni silicio

Durezza totale

Ioni ammoniaca

6-8

minore di 200 mV/cm (25°C)

minore di 50 ppm

minore di 50 ppm

minore di 0,3 ppm

minore di 50 ppm

2 minore di 30 ppm

minore di 35°F

nessuno

nessuno

INSTALLAZIONE SU IMPIANTI VECCHI O DA RIMODERNARE

Quando i gruppi termici vengono installati su impianti vecchi o da rimodernare, verificare che:

- La canna fumaria sia adatta alle temperature dei prodotti della combustione, calcolata e costruita secondo Norma, sia più rettilinea possibile, a tenuta, isolata e non abbia occlusioni o restringimenti.
- L'impianto elettrico sia realizzato nel rispetto delle Norme specifiche e da personale qualificato.
- La linea di adduzione del combustibile e l'eventuale serbatoio siano realizzati secondo le Norme specifiche.
- Il vaso di espansione assicuri il totale assorbimento della dilatazione del fluido contenuto nell'impianto
- La portata, la prevalenza e la direzione del flusso delle pompe di circolazione sia appropriata.
- L'impianto sia lavato, pulito da fanghi, da incrostazioni, disaerato e siano state verificate le tenute.
- Il sistema di scarico condensa caldaia (sifone) sia raccordato e indirizzato verso la raccolta di acque "bianche"
- Sia previsto un sistema di trattamento quando l'acqua di alimentazione/reintegro è particolare (come valori di riferimento possono essere considerati quelli riportati in tabella); vedere listocatalogo RIELLO e l'appendice II.

Il costruttore non è responsabile di eventuali danni causati da una scorretta realizzazione del sistema di scarico fumi.
I condotti di evacuazione fumi per caldaie a condensazione sono in materiali speciali, diversi rispetto a quelli realizzati per caldaie standard.

EVACUAZIONE DELLA CONDENSA


Mantenere l'angolo di inclinazione "i" sempre maggiore di 3° ed il diametro del tubo di scarico della condensa sempre maggiore di quello del raccordo presente sul gruppo termico.

Il collettoramento verso la rete fognaria deve essere eseguito seguendo la legislazione vigente e nel rispetto di eventuali regolamentazioni locali.

È consigliato far confluire sullo stesso condotto di scarico sia i prodotti derivanti dallo scarico condensa caldaia sia la condensa derivante dal camino.

Il basamento della caldaia deve risultare orizzontale e piano nella zona del telaio d'appoggio onde evitare difficoltà nell'evacuazione della condensa.

Eventuali dispositivi di neutralizzazione della condensa potranno essere collegati dopo il sifone. Per il calcolo della durata della carica di neutralizzazione deve essere valutato lo stato di consumo del neutralizzatore dopo un anno di funzionamento. Sulla base di tale informazione si potrà estrapolare la durata totale della carica. È obbligatorio l'impiego di un raccoglitore di condensa (vedere Listocatalogo RIELLO).




COLLEGAMENTI ELETTRICI

Il gruppo termico a condensazione TAU UNIT OIL esce di fabbrica completamente cablato. Restano da eseguire solo i seguenti collegamenti:


- all'alimentazione elettrica
- della sonda esterna
- dell'unità ambiente (non fornita).

Effettuare i collegamenti alla morsettiera (M01) come sotto indicato.

TAU UNIT OIL



TAU UNIT OIL BLU



Utilizzare il pressacavo (P) per il collegamento del cavo di alimentazione.
I morsetti (2–3) sono un ingresso multifunzione, con il quale si può comandare l'accensione della caldaia tramite termostato ambiente per servire l'eventuale zona diretta (accessorio cod. 4031912). In tal caso impostare il "param. 5951 = NC".


COLLEGAMENTO UNITÀ AMBIENTE (NON FORNITA)

L'unità ambiente va collegata tramite un cavo bipolare ai morsetti CL+ e CL- della scheda principale, facendo attenzione a non invertire la polarità.

È inoltre necessario impostare i parametri per assegnare l'unità ambiente al circuito relativo (vedere par. "Prima messa in servizio").

È obbligatorio:

- 1- l'impiego di un interruttore magnetotermico onnipolare, sezionatore di linea, conforme alle Norme CEI-EN (apertura dei contatti di almeno 3 mm);
- 2-rispettare il collegamento L (Fase) N (Neutro). Mantenere il conduttore di terra più lungo di circa 2 cm rispetto ai conduttori di alimentazione.
- 3- utilizzare cavi con sezione maggiore o uguale a 1,5 mm², completi di puntalini capocorda;
- 4- riferirsi agli schemi elettrici del presente libretto per qualsiasi intervento di natura elettrica.
- 5- collegare l'apparecchio ad un efficace impianto di terra.



COLLEGAMENTO SONDA ESTERNA

Il corretto posizionamento della sonda esterna è fondamentale per il buon funzionamento del controllo climatico.

La sonda deve essere installata all'esterno dell'edificio da riscaldare, a circa 2/3 dell'altezza della facciata a NORD o NORD-OVEST e distante da canne fumarie, porte, finestre ed aree assolate. La sonda va posta in un tratto di muro liscio; in caso di mattoni a vista o di parete irregolare, va prevista un'area di contatto liscia. Il cavo di collegamento tra sonda esterna e quadro di comando non deve avere giunte; nel caso fossero necessarie, devono essere stagnate e adeguatamente protette.

Eventuali canalizzazioni del cavo di collegamento devono essere separate da cavi in tensione (230Vac).

Scheda principale

TABELLA DI CORRISPONDENZA

T Temperatura rilevata (°C) – R Valore resistivo della sonda esterna (Ω).

T (°C)	R (Ω)	T °C	R (Ω)	T °C	R (Ω)	T °C	R (Ω)
-30.0	13034	-9.0	4358	12.0	1690	33.0	740
-29.0	12324	-8.0	4152	13.0	1621	34.0	713
-28.0	11657	-7.0	3958	14.0	1555	35.0	687
-27.0	11031	-6.0	3774	15.0	1492	36.0	663
-26.0	10442	-5.0	3600	16.0	1433	37.0	640
-25.0	9889	-4.0	3435	17.0	1375	38.0	617
-24.0	9369	-3.0	3279	18.0	1320	39.0	595
-23.0	8880	-2.0	3131	19.0	1268	40.0	575
-22.0	8420	-1.0	2990	20.0	1218	41.0	555
-21.0	7986	0.0	2857	21.0	1170	42.0	536
-20.0	7578	1.0	2730	22.0	1125	43.0	517
-19.0	7193	2.0	2610	23.0	1081	44.0	500
-18.0	6831	3.0	2496	24.0	1040	45.0	483
-17.0	6489	4.0	2387	25.0	1000	46.0	466
-16.0	6166	5.0	2284	26.0	962	47.0	451
-15.0	5861	6.0	2186	27.0	926	48.0	436
-14.0	5574	7.0	2093	28.0	892	49.0	421
-13.0	5303	8.0	2004	29.0	859	50.0	407
-12.0	5046	9.0	1920	30.0	827		
-11.0	4804	10.0	1840	31.0	796		
-10.0	4574	11.0	1763	32.0	767		

COLLEGAMENTI COMBUSTIBILE

I gruppi termici TAU UNIT OIL RIELLO sono predisposti per ricevere l'adduzione del combustibile dal lato posteriore.

I condotti flessibili di alimentazione devono essere fatti passare attraverso l'apertura tra basamento e piano di appoggio, per poter essere collegati alla pompa.

Se l'impianto è in depressione la tubazione di ritorno deve arrivare alla stessa altezza della tubazione di aspirazione.


Non si rende così necessaria la valvola di fondo che è indispensabile se la tubazione di ritorno arriva sopra il livello del combustibile.

L'installatore deve garantire che la depressione di alimentazione non superi mai 0,4 bar (30 cm Hg). Oltre tale valore si ha liberazione di gas dal combustibile. Si raccomanda che le tubazioni siano a perfetta tenuta.

È consigliato far effettuare periodicamente la pulizia del serbatoio del combustibile.

L'impianto di alimentazione del combustibile deve essere adeguato alla portata del bruciatore e deve essere dotato di tutti i dispositivi di sicurezza e di controllo prescritti dalle Norme vigenti.

È necessario installare un filtro sulla linea di alimentazione del combustibile.




11 ()	Lunghe	zza (m)
H (m)	Øi (8mm)	Øi (10mm)
0	35	100
0,5	30	100
1	25	100
1,5	20	90
2	15	70
3	8	30
3,5	6	20

- H dislivello
- L max. lunghezza del tubo di aspirazione
- Øi diametro interno del tubo

(*) Dispositivo automatico di intercettazione (valido solo per l'Italia)

POSSIBILI COMPOSIZIONI IMPIANTO (ESEMPLIFICAZIONI)



NOTA: Circolatore di carico bollitore da ordinare separatamente (solo per modelli solo riscaldamento).

ACCESSORI

MODELLI			
MODELLI	20-28	35	55
Kit zona aggiuntiva diretta	0		
Kit zona aggiuntiva miscelata	0		
Kit vaso d'espansione 12 l	0		
Kit connessione bollitore remoto	0		
Kit elettrico di gestione seconda zona mix	0		
Kit scarico fumi concentrico 80/125	0	0	
Kit collettore di mandata	0		
Kit stagno parallelo	0	0	
Kit sonda bollitore	0	0	0
Kit sonda collettore solare	0	0	0
Remote control RC2	0	0	0
Kit zona miscelata		0	
Kit elettrico di gestione seconda zona mix		0	0

Kit zona aggiuntiva diretta (mod. 20-28)

L'impiego del KIT ZONA AGGIUNTIVA DIRETTA permette di alimentare e controllare, in modo autonomo, un'ulteriore zona dello stesso impianto oppure un altro impianto termico servito da un gruppo termico.


Nel caso di installazione su gruppi termici OIL 20–28 è necessario l'abbinamento al KIT COLLETTORE DI MANDATA.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE


1 – Guarnizione 1"	4 pz
2 – Tubo	1 pz
3 - Circolatore	1 pz
4 - Valvola di non ritorno	1 pz
5 - Tubo mandata impianto	1 pz
6 – Tappo	1 pz
7 – Cavo circolatore	1 pz
8 - Istruzioni	1 pz




Collegamento circolatore zona aggiuntiva diretta



Collegamento del termostato ambiente (TA) della zona aggiuntiva diretta




DATI TECNICI




OIL 28/120 B

CONFIGURAZIONE IDRAULICA CON KIT MONTATO OIL 20-28 B/G

20-28 E 0IL




MI1 Mix Mandata impianto miscelato Ø 1" M RI1 Mix Ritorno impianto miscelato Ø 1" M



MI2

RI2



Mandata impianto diretto Ø 1" M Ritorno impianto diretto Ø 1" M


Kit zona aggiuntiva miscelata (mod. 20-28)

L'impiego del KIT ZONA AGGIUNTIVA MISCELATA, in abbinamento al KIT ELETTRICO DI GESTIONE SECONDA ZONA MIX permette di alimentare e controllare, in modo autonomo, un'ulteriore zona miscelata dello stesso impianto oppure un altro impianto termico servito da un gruppo termico. Nel caso di installazione su gruppi termici OIL 20–28 è necessario l'abbinamento al KIT COLLETTORE DI MANDATA.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

1 – Guarnizione 1"	6 pz
2 – Valvola miscelatrice	1 pz
3 - Circolatore	1 pz
4 - Valvola di non ritorno 3/4"	1 pz
5 - Tubo mandata impianto (con sonda a immersione)	1 pz
6 - Valvola di non ritorno 1"	1 pz
7 – Tubo ritorno impianto	1 pz
8 – Tubo valvola/post scambiatore	1 pz
9 - Guarnizione 3/4"	2 pz
10 – Cavo circolatore	1 pz
11 - Istruzioni	1 pz

DATI TECNICI




COLLEGAMENTI ELETTRICI

Per i collegamenti elettrici riferirsi alle istruzioni riportate nel KIT ELETTRICO DI GESTIONE SECONDA ZONA MIX.

CONFIGURAZIONE IDRAULICA CON KIT MONTATO





49

MI1 Mix

RI1 Mix


MI2 Mix

RI2 Mix

UAC

300

OIL 28/120 G



MI1 Mix Mandata impianto miscelato 1 – $\,$ Ø 1" M RI1 Mix Ritorno impianto miscelato 1 – $\,$ Ø 1" M

MI2 RI2 95

Mandata impianto miscelato 2 – Ø 1" M Ritorno impianto miscelato 2 – Ø 1" M

Kit vaso d'espansione da 12 litri (mod. 20-28)

Possibilità di inserimento internamente alla caldaia. Con precarica di 1,5 bar.




Kit connessione bollitore remoto (mod. 20-28)

L'impiego del KIT CONNESSIONE BOLLITORE REMOTO, in abbinamento al KIT COLLETTORE DI MANDATA e al KIT SONDA BOLLITORE permette di collegare idraulicamente un bollitore ai gruppi termici.


CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

1 – Guarnizione 1"	4 pz
2 - Tubo mandata circolatore	1 pz
3 - Circolatore	1 pz
4 – Valvola di non ritorno	1 pz
5 - Tubo mandata bollitore	1 pz
6 – Cavo circolatore	1 pz
7 – Istruzioni	1 pz




COLLEGAMENTI ELETTRICI

Installare il "Kit sonda bollitore" (accessorio) ed inserire la sonda nel pozzetto del bollitore.



IMPOSTAZIONE PARAMETRI

- Il param. 1610 "sepoint nominale".
- II param. 1612 "sepoint ridotto".




Kit elettrico di gestione seconda zona mix (mod. 20-28)


L'impiego del KIT ELETTRICO DI GESTIONE SECONDA ZONA MIX, in abbinamento al KIT ZONA AGGIUNTIVA MISCELATA permette di alimentare e controllare, in modo autonomo, un'ulteriore zona miscelata dello stesso impianto oppure un altro impianto termico servito da un gruppo termico.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

1 - Scheda	1 pz
2 - Cablaggio:	
 cavo tripolare 	1 pz
 cavo per sonda ad immersione 	1 pz
3 - Cavo flat	1 pz
4 - Morsetti:	
– due poli	3 pz
- tre poli	2 pz
– quattro poli	1 pz
5 – V iti	4 pz
6 – Motore valvola miscelatrice	1 pz
7 – I struzioni	1 pz



COLLEGAMENTI ELETTRICI



PIMix2 Circolatore impianto miscelato zona 2

VMix2 Valvola miscelatrice zona 2 SMix2 Sonda mandata impianto miscelato zona 2

IMPOSTAZIONE PARAMETRI (A GRUPPO TERMICO AVVIATO)

Sul quadro di comando:

- param. 5715 = Circuito riscaldamento 2 = ON
- param. 6020 = Funzione modulo di estensione 1 = Circuito riscaldamento
- param. 6200 = SI
- "Setpoint ridotto" (param. 1012)
- "Pendenza della curva di riscaldamento" (param. 1020)
- "Programma orario CR 2" (param. 520÷526)

Sull'eventuale unità ambiente 2:

- param. 40 = Impiego = Unità ambiente 2

In caso di utilizzo di un termostato ambiente, sul quadro di comando:


- param. 5960 = Funzione ingresso H2 = Commutazione regime
- param. 5961 = Logica contatto H2 = Normalmente chiuso.

Kit scarico fumi concentrico 80/125 (mod. 20-28-35)

Il kit realizzato ad hoc, permette l'uscita fumi sia in verticale che in orizzontale con lunghezza lineare massima di 6 metri.



Kit collettore di mandata (mod. 20-28)




Kit zona miscelata (mod. 35)

L'impiego del KIT ZONA MISCELATA permette di alimentare e controllare, in modo autonomo, una zona miscelata dello stesso impianto oppure un altro impianto termico servito da un gruppo termico.


CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

1 – Guarnizione 1"	9 pz
2 - Guarnizione 1"1/4	1 pz
3 - Tubo zona aggiuntiva	1 pz
4 - Valvola miscelatrice	1 pz
5 - Motore valvola miscelatrice	1 pz
6 - Circolatore	1 pz
7 - Tubo mandata impianto	1 pz
8 - Sonda a immersione	1 pz
9 - Tubo ritorno impianto	1 pz
10 - Valvola di non ritorno 1"	1 pz
11 - Tubo post scambiatore	1 pz
12 - Staffa supporto tubi	1 pz
13 - Viti fissaggio staffa	2 pz
14 - Istruzioni	1 pz

DATI TECNICI



CONFIGURAZIONE IDRAULICA CON KIT MONTATO




MI Mandata impianto Ø 1" M RI Ritorno impianto Ø 1" M MI MIX Mandata impianto miscelato Ø 1" M

RI MIX Ritorno impianto miscelato Ø 1" M


Sc Scarico condensa


COLLEGAMENTI ELETTRICI




La scheda principale del gruppo termico è fornita preimpostata per la gestione di una zona miscelata a bassa temperatura. Verificare sul manuale uso e manutenzione del gruppo termico se i parametri relativi al circuito riscaldamento 1, soddisfano le esigenze dell'impianto.

Kit gestione zona miscelata aggiuntiva (AVS 75)





SCHEMA ELETTRICO DI COLLEGAMENTO DEI COMPONENTI DI IMPIANTO



Componenti a cura dell'installatore

- TA Termostato ambiente
- SC Sonda caldaia
- SB Sonda bollitore
- SE Sonda esterna
- SI Sonda impianto 1 BR Bruciatore
- BR Bruciatore PB Pompa bollitore
- Pl1 Pompa impianto 1
- VM1 Valvola miscelatrice impianto 1
- Tsi Termostato sicurezza impianto 1
- SI2 Sonda impianto aggiuntivo
- PI2 Pompa impianto aggiuntivo
- VM2 Valvola miscelatrice impianto aggiuntivo
- Tsi2 Termostato sicurezza impianto aggiuntivo

NB: collegare i vari componenti di impianto in funzione del tipo di caldaia e del tipo di configurazione di impianto individuati.

IMPORTANTE

Per la configurazione dei parametri relativi alla zona aggiuntiva fare riferimento alla lista parametri presente nel libretto del quadro di comando.

- Impostare il parametro 6020 su "Circuito di riscaldamento 2"
- Impostare i parametri da 520 a 536; 651-658; 1010-1200 secondo le esigenze.

L'ACQUA NEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO

Il trattamento dell'acqua impianto è una CONDIZIONE NECESSARIA per il buon funzionamento e la garanzia di durata nel tempo del generatore di calore e di tutti i componenti dell'impianto.

Fanghi, calcare e contaminanti presenti nell'acqua possono portare ad un danneggiamento irreversibile del generatore di calore, anche in tempi brevi e indipendentemente dal livello qualitativo dei materiali impiegati.

Contrariamente a quello che spesso avviene – dove il trattamento è riservato solo ai vecchi impianti con elevata presenza di calcare, residui e fanghi – il trattamento acqua è condizione necessaria non solo in fase di intervento su impianti esistenti, ma anche nelle nuove installazioni, al fine di preservare la vita dei componenti e di massimizzarne l'efficienza.

Atal proposito, per approfondimenti tecnici, si rimanda alla sezione seguente, dove potrete trovare l'analisi pubblicata da ANICA (Associazione Nazionale Industrie Caldaie Acciaio) sull'argomento, e al capitolo "Trattamento acqua impianto", in appendice, che riporta un estratto della norma UNI 8065 "Trattamento dell'acqua degli impianti termici ad uso civile".

Per informazioni aggiuntive sul tipo e sull'uso degli additivi rivolgersi al Servizio Tecnico di Assistenza.


Nei casi in cui non sia possibile operare un corretto trattamento dell'acqua dell'impianto, in presenza di un caricamento automatico dell'acqua non controllato, in mancanza di barriere che impediscano l'ossigenazione dell'acqua e in presenza di impianti a vaso aperto è necessario separare idraulicamente il generatore dall'impianto, attraverso l'utilizzo di un opportuno scambiatore di calore.

L'acqua negli impianti di riscaldamento. Indicazioni per progettazione, installazione e gestione degli impianti termici.

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

Valori prescritti ed indicazioni della norma di riferimento UNI-CTI 8065 "Trattamento dell'acqua negli impianti termici ad uso civile" (edizione giugno 1989). La norma UNI-CT 8065 considera che le caratteristiche chimico-fisiche dell'acqua siano analoghe a quelle di un'acqua potabile. Stabilisce, in tutti gli impianti, un condizionamento chimico dell'acqua per la protezione dei componenti dell'impianto e la filtrazione dell'acqua in ingresso per evitare l'introduzione di solidi sospesi, possibili veicoli di corrosione e depositi fangosi.

SCHEMA DEI TRATTAMENTI DELL'ACQUA PREVISTI DALLA NORMA UNI-CTI 8065 IN FUNZIONE DELLA POTENZA TERMICA COMPLESSIVA DELL'IMPIANTO



Α

Schema di trattamento necessario per impianti:

- con potenza termica <350kW ed acqua di alimentazione con durezza <35 $^{\circ}$ fr
- con potenza termica >350kW ed acqua di alimentazione con durezza <15 $^{\mathrm{o}}\mathrm{fr}$
- con potenza <350 kW il filtro è consigliato
- con potenza >350 kW il filtro è obbligatorio

В

Schema di trattamento necessario per impianti:

- con potenza termica <350kW ed acqua di alimentazione con durezza >35 °fr
- con potenza termica >350kW ed acqua di alimentazione con durezza >15 °fr
- con potenza <350 kW il filtro è consigliato
- con potenza >350 kW il filtro è obbligatorio

PARAMETRI CHIMICO-FISICI DELL'ACQUA RICHIESTI DALLA NORMA UNI-CT 8065

Acqua del circuito	Acqua di riempimento	Unità di misura	PARAMETRI
7÷8	_		Valore pH*
_	<15	°fr	Durezza totale (CaCO3)
<0,5	_	mg/kg	Ferro (Fe)**
<0,1	_	mg/kg	Rame (Cu)**
possibilmente limpida	limpida		Aspetto

^{*} il limite massimo di 8 vale in presenza di radiatori ad elementi in alluminio o leghe leggere

^{**} valori più elevati sono un segnale di fenomeni corrosivi

PROFESSIONALE

Gruppi termici a condensazione a gasolio

IDENTIFICAZIONE DEI TRATTAMENTI DELL'ACQUA INDICATI NELLA NORMA UNI CTI 8065.

L'addolcitore è classificato del tipo a resine a scambio ionico. Il filtro può essere con materiale filtrante lavabile o con elemento filtrante a perdere. L'idoneo trattamento chimico consiste nell'aggiunta di prodotti chimici (condizionanti) nell'acqua per:

- Stabilizzare la durezza;
- Disperdere depositi incoerenti inorg. e organici;
- Deossigenare l'acqua e passivare le superfici;
- Correggere l'alcalinità ed il pH;
- Formare un film protettivo sulle superfici;
- Controllare le crescite biologiche;
- Proteggere dal gelo.

I prodotti chimici usati per i trattamenti devono essere compatibili con le vigenti leggi sull'inquinamento delle acque. La norma UNI-CTI 8065, se correttamente applicata ad un impianto termico, è garanzia di sicurezza di funzionamento, ma tutto può essere vanificato da errori impiantistici o gestionali dell'impianto, tra cui gli eccessivi rabbocchi ed il passaggio dell'acqua nei vasi di espansione aperti.

In molti casi la norma viene disattesa; in particolare, negli impianti già esistenti, non si pone l'attenzione alle carattereistiche dell'acqua ed alla necessità di adottare i relativi provvedimenti.

DESCRIZIONE DELLA CALDAIA

MODELLI 20 - 28

I gruppi termici TAU UNIT OIL sono a gasolio, a condensazione, ad alto rendimento, per il riscaldamento degli ambienti (modelli 20, 28) o per il riscaldamento degli ambienti e la produzione di acqua calda sanitaria (modelli 28/120), grazie ad un bollitore in acciaio da 120 litri.

Questi apparecchi possono essere di tipo "C" se il condotto di aspirazione è prolungato e l'aria comburente è prelevata all'esterno del locale di installazione.

Per un funzionamento affidabile in tutte le condizioni, il bruciatore ad uno stadio ad aria soffiata è munito di un preriscaldatore del combustibile.

Inoltre, essi sono progettati per servire fino a due impianti (zone) con l'utilizzo di kit accessori, idraulici ed elettrici.

Gli elementi principali della progettazione sono:

- lo studio accurato delle geometrie per ottenere un eccellente rapporto tra il volume della camera di combustione e le superfici di scambio;
- lo scambiatore di calore primario con tubi d'acciaio vetrificato e turbolatori a onda, dove una gran parte dell'energia contenuta nei fumi è recuperata e ceduta al circuito di riscaldamento;
- lo scambiatore secondario in acciaio AISI 904L che permette di recuperare il calore latente dei fumi e di aumentare il rendimento, che raggiunge il 103,9 % (50°C-30°C);
- il bollitore orizzontale in acciaio inox 316L vetrificato, con scambiatore primario a sviluppo verticale (modelli 28/120).

Il corpo di scambio e lo scambiatore secondario, dal disegno esclusivo, sono efficacemente isolati con un rivestimento in lana di vetro ad alta densità. Il quadro di comando "elettronico" è provvisto dei dispositivi di controllo e sicurezza conformi alle norme tecniche applicabili. La flessibilità del regolatore permette la gestione di una zona aggiuntiva diretta o l'integrazione nei sistemi solari r senza la necessità di utilizzare regolatori aggiuntivi.

MODELLI 35 - 55 G

I gruppi termici TAU UNIT OIL sono a gasolio, a condensazione, ad alto rendimento, per il riscaldamento degli ambienti e la produzione di acqua calda sanitaria (solo in presenza di bollitore remoto accessorio).

Questi apparecchi possono essere di tipo "C" se il condotto di aspirazione è prolungato e l'aria comburente è prelevata all'esterno del locale di installazione.

Inoltre, essi sono progettati per servire fino a due impianti (zone) con l'utilizzo di kit accessori, idraulici ed elettrici.

Gli elementi principali della progettazione sono:

- lo studio accurato delle geometrie per ottenere un eccellente rapporto tra il volume della camera di combustione e le superfici di scambio;
- lo scambiatore di calore primario con tubi d'acciaio vetrificato e turbolatori a onda, dove una gran parte dell'energia contenuta nei fumi è recuperata e ceduta al circuito di riscaldamento;
- lo scambiatore secondario in acciaio AISI 904L che permette di recuperare il calore latente dei fumi e di aumentare il rendimento, che raggiunge il 100,7 % (50°C-30°C).

Il corpo di scambio e lo scambiatore secondario, dal disegno esclusivo, sono efficacemente isolati con un rivestimento in lana di vetro ad alta densità. Il quadro di comando "elettronico" è provvisto dei dispositivi di controllo e sicurezza conformi alle norme tecniche applicabili. La flessibilità del regolatore permette la gestione di una zona aggiuntiva diretta o l'integrazione nei sistemi solari r senza la necessità di utilizzare regolatori aggiuntivi.

MODELLI 35 - 55 B

I gruppi termici TAU UNIT OIL sono a gasolio, a condensazione, ad alto rendimento, per il riscaldamento degli ambienti e la produzione di acqua calda sanitaria (solo in presenza di bollitore remoto accessorio).

Questi apparecchi possono essere di tipo "C" se il condotto di aspirazione è prolungato e l'aria comburente è prelevata all'esterno del locale di installazione.

Inoltre, essi sono progettati per servire fino a due impianti (zone) con l'utilizzo di kit accessori, idraulici ed elettrici. Gli elementi principali della progettazione sono:

- lo studio accurato delle geometrie per ottenere un eccellente rapporto tra il volume della camera di combustione e le superfici di scambio;
- lo scambiatore di calore primario con tubi d'acciaio vetrificato e turbolatori a onda, dove una gran parte dell'energia contenuta nei fumi è recuperata e ceduta al circuito di riscaldamento;
- lo scambiatore secondario in acciaio AISI 904L che permette di recuperare il calore latente dei fumi e di aumentare il rendimento, che raggiunge il 100,7 % (50°C-30°C).

Il corpo di scambio e lo scambiatore secondario, dal disegno esclusivo, sono efficacemente isolati con un rivestimento in lana di vetro ad alta densità. Il quadro di comando "elettronico" è provvisto dei dispositivi di controllo e sicurezza conformi alle norme tecniche applicabili. La flessibilità del regolatore permette la gestione di una zona aggiuntiva diretta o l'integrazione nei sistemi solari r senza la necessità di utilizzare regolatori aggiuntivi.

DISPOSITIVI DI SICUREZZA

I gruppi termici TAU UNIT OIL sono dotati dei seguenti dispositivi di sicurezza:

- Valvola di sicurezza pressione impianto riscaldamento che interviene scaricando l'impianto se la pressione del circuito supera il limite (3 bar).
- Termostato sicurezza che interviene ponendo il gruppo termico in stato di arresto di sicurezza se la temperatura supera il limite (110°C).
- Termostato fumi posto nella parte inferiore dello scambiatore secondario, che provoca un'anomalia in caso di alta temperatura dei fumi (> 90°C).
- Sicurezza bruciatore: il bruciatore di gasolio è provvisto di una apparecchiatura di controllo elettronica che permette di verificare il corretto svolgimento del programma di funzionamento ed, in caso di anomalie, fornisce sul quadro di comando una segnalazione di blocco e sull'apparecchiatura, tramite lampeggi multicolore, una precisa diagnostica.

L'intervento dei dispositivi di sicurezza indica un malfunzionamento del gruppo termico potenzialmente pericoloso, pertanto contattare immediatamente il Servizio Tecnico di Assistenza Riello.

È possibile, dopo una breve attesa, provare a rimettere in servizio il gruppo termico (vedi capitolo prima messa in servizio).

Il gruppo termico non deve, neppure temporaneamente, essere messo in servizio con i dispositivi di sicurezza non funzionanti o manomessi.

La sostituzione dei dispositivi di sicurezza deve essere effettuata dal Servizio Tecnico di Assistenza Riello, utilizzando esclusivamente componenti originali del fabbricante. Fare riferimento al catalogo ricambi a corredo del gruppo termico.

 ${\tt Dopo\ aver\ eseguito\ la\ riparazione\ verificare\ il\ corretto\ funzionamento\ del\ gruppo\ termico.}$

RIELLO S.p.A. – 37045 Legnago (VR) tel. +39 0442 630111 – fax +39 0442 630371 www.riello.it

